

### CABLES DE DEMARRAGE POIDS LOURD



• 1000 ampères

#### *Description :*

Jeu de câble de démarrage poids lourds :

- 2 x câble de 5 mètres en cuivre souple
- Section : 50 mm<sup>2</sup>
- enrobage PVC (1 câble rouge, 1 câble noir).
- 4 x pinces en bronze, type crocodile, résistance 1000 ampères
- Livré en sachet plastique

REF 214 10 69

#### *Mode d'emploi*

Couper le contact du véhicule de dépannage avant de brancher les câbles de démarrage.

Relier les pinces rouges avec les bornes +

Relier les pinces noires avec les bornes -

Chaque tentative de démarrage ne doit pas excéder 15 secondes (attendre 1 minute avant une nouvelle tentative)

Après démarrage procéder comme suit : enlever la pince noire du véhicule en panne, puis la seconde pince noire, puis les pinces rouges dans le même ordre.

#### *Attention !*

Les batteries doivent être du même voltage.

Eviter le contact entre les carrosseries des véhicules lors des opérations d'aide au démarrage.

Tenir éloignées des sources d'inflammation lors des opérations d'aide au démarrage.

Eviter les contacts entre les conducteurs de démarrage et les parties tournantes du moteur.

Attention les batteries au plomb contiennent de l'acide sulfurique, protéger vous les yeux et les mains pour éviter le contact du liquide de batterie.

Enlever les capuchons de la batterie (sauf si celle-ci est sans entretien) et vérifier le niveau de liquide avant le démarrage.